

UV・ウレタン塗装バージョン

日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。

○化学雑巾を水濡れ箇所には絶対に使用しないでください。床表面が白っぽくなる恐れがあります。

ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。

ワックス掛けについて

ワックスフリーになっておりますので、基本的にワックス掛けの必要はありませんが、細かい傷の保護をするために、フローリング用樹脂ワックスをご使用いただくことも可能です。

ワックスを使用しますと、表面の「つや」が変わることがありますのでご注意ください。

1年に2～3回程度、木床用樹脂系ワックスをご使用ください。

ワックス掛けの注意点

天気の良い日を選び、風通しをよくします。

室温が5℃以下の時や雨天で湿気が極端に高い時は床面が白くなる場合がありますのでワックス掛けはさけてください。

フローリング表面のゴミ、ホコリ、汚れを固く絞った雑巾で拭き取ります。最後に乾拭して完全に乾かします。

ワックスをきれいな雑巾に含ませ、滴が落ちない程度に絞って木目方向に沿ってムラなくできるだけ薄く伸ばして塗布してください。

直接 床面にワックスをかけるとムラの原因となります。

ワックス塗布後、完全に乾燥(約20～30分)するまで塗布面に乗らないでください。