

自然塗装バージョン

日頃のお手入れ

日頃のお手入れはゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。水滴や油などが表面に付着した場合はすぐに拭き取ってください。跡が残ってしまう場合があります。

ひどい汚れには、乾拭きでゴミやホコリを取り除いた後、固く絞った雑巾か床用洗剤や中性洗剤を染みこませた雑巾で汚れを拭き取ってください。

拭き取ったあとは乾いた雑巾で乾拭きをしてください。（強く擦り過ぎますと、フローリングの表面が毛羽立ってしまう場合があります）

それでも落とせないような汚れは細かいサンドペーパーにて落とし、自然塗料を上から塗装してください。（但し、その際は当社もしくは専門施工業者に相談されることをお勧めいたします。）

ワックス掛けについて

自然塗料はワックスに似た性質の為、基本的に必要はありません。

オスモ&エーデル社からはワックスクリーナーというメンテナンス商品が発売されております。

こちらを定期的に薄く塗り広げますと塗装が美しく保たれます。